

Gefeliciteerd met de aankoop van deze **Matra** kwaliteitsfiets! Na het monteren van de pedalen, het zadel, het stuur en het voorwiel is uw fiets rijklaar voor vele plezierige fietskilometers.

De pedalen:

Rechts

Draai het rechterpedaal (voorzien van de letter R op het topje van de schroefas) **met de hand** in de rechtercrank, dus aan de kettingzijde (zie figuur 1). Draai hierna de pedalen vast met een 15 mm pedaalsleutel.

Let op: bij het vastdraaien altijd naar voren draaien, in de rijrichting (zie kader in figuur 1). Bij het losdraaien tegen de rijrichting in draaien.

Links

Draai het linkerpedaal (voorzien van de letter L op het topje van de schroefas) **met de hand** in de linkercrank (zie figuur 2). Draai hierna de pedalen vast met een 15 mm pedaalsleutel.

Let op: bij het vastdraaien altijd naar voren draaien, in de rijrichting (zie kader in figuur 2). Bij het losdraaien tegen de rijrichting in draaien.

Het zadel:

Steek de zadelpen in de zitbuis (minimaal 7 cm). Zet de zadelpen bout goed vast met een 13 mm sleutel of een imbus 6. Indien uw fiets is uitgerust met een snelspan bout dient u deze stevig aan te drukken in de richting van het frame.

Het stuur:

Steek de stuurpen zo ver in het balhoofd buis dat het merkteken niet meer zichtbaar is. Zet de stuurpen bout stevig vast met een 6 mm imbus sleutel.

Bij sommige modellen dient u eerst het stuur in positie te brengen en vast te zetten aan de stuurpen.

Het voorwiel:

Laat het voorwiel tussen de voorvork zakken en draai de moeren links en rechts goed aan. Wanneer uw fiets een uitvalnaaf (snelkoppeling) heeft, moet u de as door het wiel steken en met de lip (gemonteerd aan de as) het wiel vast zetten.

Achterwiel

Controleer voor dat u gaat fietsen of het achterwiel goed vast zit.

