

Cross Bike E S7

De Cross Bike E S7 is een elektrische fiets voor dagelijks gebruik. De elektrische ondersteuning wordt doormiddel van een krachtige 36 volt - 10 Ah batterij aangedreven, deze batterij zit weggewerkt in de bagagedrager van de fiets. De besturing van de elektrische ondersteuning zit bevestigd op het stuur met maar liefst 3 ondersteuningsstanden. Verder is deze fiets voorzien van een Shimano versnellingsstelsel met 7 versnellingen. Zowel aan de voor en de achterzijde bevindt zich een v-brake remsysteem om altijd veilig tot stilstand te komen. Uiteraard wordt uw elektrische fiets 100% rijklaar afgemonteerd en gratis bij u thuis bezorgd.



Shimano afmontage



Geveerd



Elektrisch

Algemeen

Merk	Cross Ebike
Frametype	Dames
Framemateriaal	Aluminium
Framemaat	47 cm
Bandenmaat	28 inch
Voorvork vering	Ja
Gewicht product	25 Kg
Zadel	Gel
Zadelpen vering	Nee
Bagagedrager	Ja
Snelbinders	Nee
Kettingkast	Open - Kunststof
Slot	Nee
Standaard	Midden
Velgen	Dubbelwandig Aluminium
Handvaten	Solid grip - kunststof
Bel	Ja
Kleur	grijs / zwart
Spatborden	Ja

Versnelling & Remmen

Versnellings systeem	Shimano
Type versnelling	Derailleur
Aantal versnellingen	7
Type remmen	V-brake

Verlichting

Verlichting	Ja
Verlichtingstype	Batterij
Reflectoren	Voor en achter

Accu techniek

Accu gewicht	3,5 Kg
Accu capaciteit	10 Ah
Accu Vermogen	360 Wh
Accu voltage	36 volt
Actieradius	80 KM (maximaal bereik)
Accutechniek	Lithium-Ion



Acculocatie	Bagagedrager
Afneembare accu	Ja

Motor techniek

Motorvermogen	250 W
Ondersteuningsstanden	3
Aandrijvingspositie	Achter