


## Overzicht luxe informatie- en bedieningsdisplay



Onderdelen/ bedieningseenheden	Gevolg, functie of informatie
<b>A</b> Bedieningsknop 'aan / uit'	Inschakelen display en trapondersteuning
• 1x 2 seconden indrukken	Display en trapondersteuning inschakelen
• 1x 2 seconden indrukken	Systeem wordt uitgeschakeld.
* knop A en B tegelijk 2 seconden indrukken	Selecteer de getoonde informatie in veld D: huidige snelheid / gemiddelde snelheid (AVG) / hoogst gemeten snelheid (MAX)
* knop A kort indrukken bij aan	geeft afstand (TRIP) of totaal afgelegde afstand (ODO) weer in veld H
<b>B</b> Bedieningsknop +	Lichtschakelaar en ondersteuning verhogen
• 1x 2 seconden indrukken	Licht aan, ook achtergrondverlichting display
• 1x 2 seconden indrukken	Licht uit, ook achtergrondverlichting display
• kort indrukken	Kies meer ondersteuning in 5 stappen
<b>C</b> Bedieningsknop -	Kies minder ondersteuning
<b>D</b> Snelheidsweergave	Huidige/gemiddelde/maximale snelheid
<b>E</b> Indicator batterij (5 stappen)	Full: volledig opgeladen. Knipperende batterij en E in display: zo spoedig mogelijk opladen
<b>F</b> Indicator ondersteuning (5 stappen)	Geeft in 5 stappen de gekozen ondersteuning weer (ASSIST), MAX = maximaal
<b>G</b> Licht indicatie	Wordt weergegeven als verlichting aan is
<b>H</b> Indicatie afgelegde afstand	Trip of totale afgelegde afstand

Let op! Het display kan niet van het stuur worden afgenomen.

### Het gebruik van de bedieningsunit

De bedieningsunit laat zich eenvoudig bedienen. Het per ongeluk verkeerd indrukken van een knop heeft geen ernstige gevolgen.

### Inschakelen display en trapondersteuning

Met de 'aan/uit-knop' kunt u het systeem en het display aanzetten. Druk 2 seconden op de aan/uitknop (A) om de display en trapondersteuning in te schakelen.

### Uitschakelen display/systeem

Druk 2 seconden op de 'aan/uit' toets (A) om het systeem uit te schakelen. Let op! Het systeem schakelt ook automatisch uit na enkele minuten inactiviteit.

### Storingen

Let op! Raadpleeg bij storingen of twijfels daarover een erkend reparateur.

#### De display schakelt niet aan.

1. Controleer of de batterij geladen is en goed in de houder is geschoven.
2. Controleer of de stekkerverbinding van de display goed is aangesloten.

#### De verlichting functioneert niet.

1. Controleer of u de verlichting heeft ingeschakeld
2. Controleer of de batterij geladen is.
3. Controleer of de lampjes niet stuk zijn.